Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P. STD	P. Std	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
S. STD	S. Std	SOUND DUAL	Dual
ATV MENU	Menu ATV	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Program +	+ CH	Ch +
	Program -	CH −	Ch -
	Freeze / Eject	ZOOM	Eject
INFO	Info / Display	DISPLAY INFO	Info
DVB/DVR MENU	Menu DVB	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
I / II	I / II	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TTX	TTX / Play / Pau	REPEAT TEXT	Text
TTX	TTX / Play / Pau	PLAY MODE	Play

Original		Rechange		Original	Rechange
	Exit / Stop		Stop		
	Exit / Stop	CLEAR EXIT	Exit		
	EPG / Title	GUIDE	Guide		
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R		
	Sub	AD SUBT	Subt		
	Aspect	ECO 3D	3D		
	Mix / A-B	APP MEDIA	Media		
	Red	A	Red		
	I <<		I <<		
	Green	B	Green		
	>>I		>>I		
	Yellow	C	Yellow		
	<<		<<		
	Blue	D	Blue		
	>>		>>		