| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | AV/Source | | AV / Input / RDS |
| | 0 | | 0 |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | -/-- | | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | [i]/Info | | Info / Angle |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | | Vol + |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | I-II | | Audio / Lang I/II |
| | Vol - | | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK/Select | | OK |
| | Right | | Right |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| | TV/DTV | | TV/Radio / |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | [≡]/Text | | Text / Goto |
| | [≡o] | | Sleep / Timer |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡+] / [ X] | TUNE- | << / Tune- | | |
| | [ ≡x] / [ · · ] | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | [ . ] / [ * ] | PRESET- | I << / Preset- | | |
| WIDE | [ ≡♦] / [ +] / Wide | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| | [ ≡?] | PRESET+ | >>I / Preset + | | |
| GUIDE | [ ≡i ] / Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| P<P/SWAP | P<P/SWAP | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |