Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
	OK	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Page-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	Page+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	i	DISPLAY INFO	Info
NTSC /PAL	NTSC / PAL	HOME SMART	Smart
PAUSE	Pause	II	Pause
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Audio LR	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
F1	Red / F1	A	Red
F2	Green / F2	B	Green
F3	Yellow / F3	C	Yellow
F4	Blue / F4	D	Blue
LAST	Last	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange