Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu	Menu / Home
Audio Off	Mute / Dimmer	Menu Up	Up
Play	Play / Slow	Auto/Track	Info / Angle
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Left	Left
Stop	Stop / Hold	OK Enter	OK
Record	Rec / Rec Mode	Menu Right	Right
Rewind	<< / Tune-	C/CH	Exit / Cancel / Clear
F.Forward	>> / Tune+	Menu Down	Down
Prev.	I<< / Preset-	Return	Back / Return
Next	>>I / Preset+	Volume+	Vol+
Title	Sound / Title	DVD/TV	Smart / List
Subt.	Subtitle / EQ	Slow Up	CH+ / Page+
Open/Close	Eject / Surround	Volume-	Vol-
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Progr.	TV/Radio /	Slow Down	CH- / Page-
Top Menu	D.Menu / Top	1	1
Input Source	AV / Input / RDS	2	2

Original	Rechange	Original	Rechange
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
+10	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Mark	Fav / Marker / PC		
Repeat / 1/ All	Green / APP / Repeat		
Rep/ A- B	Yellow / YouTube / Repeat		