Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
NICAM AUDIO	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format

Original	Rechange	Original	Rechange
Hold	Options	Tv/Radio	TV/R
Index	D. Menu	FAV	Pre Ch
<<	<<	Subtitle	Subt
>>	>>	Media	Media
I <<	I <<	Rec	Rec
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop/Subpage	Stop		
Zoom/Reveal	Eject		
Sleep	Sleep		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
FAV List	List		
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		