| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.PAGE | Back/S.Page | RETURN BACK | Back |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| PVR List Index | Index/PVR List | HOME SMART | Smart |
| REC reveal | Rec/Reveal | REC MODE | Rec |
| T.SHIFT zoom | Zoom/T.Shift | ZOOM | Eject |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| EPG hold | Hold/EPG | GUIDE | Guide |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| FREEZE | Freeze | SETTINGS OPT | Options |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| MENU M | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DTV/RADIO | DTV/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ASPECT | Aspect | ECO 3D | 3D |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| P.MODE | P.Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| S.MODE | S.Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| ^ | Up | ▲ | Up |
| v | Down | ▼ | Down |
| > | Right | ▶ | Right |
| < | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| MEDIA | Media | APP MEDIA | Media |
| INFO SLOW | Info/Slow | DISPLAY INFO | Info |
| SUBTITLE STEP | Step/Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ▶II | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ▶II | Pause | II | Pause |
| I<< | I<< | K< | I<< |
| >>I | >>I | >>I | >>I |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| FAV+ REPEAT | FAV+/Repeat | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| FAV- A-B | FAV-/A-B | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |