Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	Tv / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
←PR	← PR	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR+	Up / PR +		Up

Original		Rechange	
PR+	Up / PR +	+ CH	Ch +
PR-	Down / PR -	CH −	Ch -
PR-	Down / PR -		Down
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Right / Vol +		Right
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	Left / Vol -		Left
OK LIST	OK / List	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FIND	Red / Find	A	Red
	Yellow / TXT/Subt.	AD SUBT	Subt
	Yellow / TXT/Subt.	REPEAT TEXT	Text
	Yellow / TXT/Subt.	C	Yellow
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
	Blue / Audio L/R	D	Blue
	Blue / Audio L/R	SOUND DUAL	Dual

Original	Rechange	Original	Rechange
↑ / Page+	SHIFT + ▲ Shift + Up		
↓ / Page-	SHIFT + ▼ Shift + Down		
PAUSE	PAUSE		
INFO	DISPLAY INFO		
TV/AV	TIMER AV		
SLEEP	PROG SLEEP		
SAT	HOME SMART		
RECORD	REC MODE		
PLAY	PLAY MODE		
STOP	STOP		
SHIFT	APP MEDIA		
FAST <<	<<		
FAST >>	>>		
SLOW <	I<<		
SLOW >	>>I		