Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv Portal	D. Menu / Top
0	0
Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Media	Display / Media
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down

Original		Rechange	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
OPT+	OPT+	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡]	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	[≡]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
I>	I>	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
V-FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
WIDE	Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size