Mandis shop

CARAT RC57 (TV)

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	2	2
Mute	Mute / Dimmer	3	3
Play	Play / Slow	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6
Mem	Rec / Rec Mode	7	7
<< Scan	<< / Tune-	8	8
Scan >>	>> / Tune+	9	9
I << Preset	I << / Preset-	0	0
Preset >>I	>>I / Preset+	REP/ - -	Green / APP / Repeat
Open/ Close	Eject / Surround	Speakers A/ B	Yellow / YouTube / Repeat
Auto (Tuner)	TV/ Radio /	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Input	AV / Input / RDS	<< Scan	Shift + << /
Info	Info / Angle	Scan >>	Shift + >> /
Vol +	Vol +	I << Preset	Shift + I << / Preset-
Vol -	Vol -	>>I Preset	Shift + >>I / Preset+
1	1	FM/ AM (Tuner)	Shift + 6

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Mem	Rec / Rec Mode
Input	AV / Input / RDS	<< Scan	<< / Tune-
1	1	Scan >>	>> / Tune+
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	I<< Preset	I<< / Preset-
4	4	Preset >>I	>>I / Preset+
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Standby	Power
8	8	Info	Info / Angle
9	9	Speakers A/B	Yellow / YouTube / Repeat
0	0		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
REP/--/	Green / APP / Repeat		
Play	Play / Slow		
Pause/Auto	Pause / Step / Freeze		
Stop/FM/AM	Stop / Hold		