Mandis shop

T4

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
AUX	AUX	A	Red		
DIGITAL	Digital	D	Blue		
	Bluetooth	B	Green		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	>>I		>>I		
	I<<		I<<		
	Vol+	VOL +	Vol +		
	Vol-	VOL −	Vol -		

https://telecommandes-mandis.be/fr/CREATIVE/1062147-89784-telecommande-de-remplacement-pour-CREATIVE-T4.html