Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[≡]	Text / Goto
[. . .]	Subtitle / EQ
Home	Shift + Menu /
End	Back / Return
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
<	I << / Preset-
0	0

Original	Rechange
>	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Exit	Exit / Cancel / Clear
Channel +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
EPG	Guide / EPG / -/--
Channel -	CH- / Page-
Menu	Menu / Home

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡R]	SURROUND	Eject / Surround		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
HELP	Help	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		