Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Rec		Rec / Rec Mode
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	≡		D.Menu / Top
	Input		AV / Input / RDS
	Smart Colors		Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK		OK
BACK	Back		Back / Return
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Home		Menu / Home
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original		Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto			
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /			
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /			
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime			
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /			