Mandis shop

RE1910- 1

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | Source 1 | 1 | 1 |
| 2 | Source 2 | 2 | 2 |
| 3 | Source 3 | 3 | 3 |
| | Bluetooth | HOME SMART | Smart |
| VOLUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |
| − | Volume- | VOL − | Vol - |
| BASS + | Bass+ | + CH | Ch + |
| − | Bass- | CH − | Ch - |
| HALO | Blue Mode | D | Blue |
| | Red Mode | A | Red |
| | Green Mode | B | Green |
| | Yellow Mode | C | Yellow |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://telecommande-remplacement-pour-polk-re1910-1.htm