| Original | Rechange |
|---|---|
| POWER | Power |
| AMP POWER | SHIFT + Power |
| INTERNET RADIO | PROGRAM TV/RADIO |
| iPod/USB | LIST SMART |
| MUSIC SERVER | LANG I/II AUDIO |
| ADD — FAVORITES | SHIFT + PC FAV MARKER |
| FAVORITES — CALL | PC FAV MARKER |
| I<< | PRESET- I<< |
| Play | SLOW |
| Pause | STEP - FREEZE |
| >>I | PRESET+ >>I |
| << | TUNE- << |
| Stop | HOLD |
| >> | TUNE+ >> |
| INPUT SELECT | CH+ / Page+ |
| INFO | ANGLE INFO |
| VOLUME | VOL |

| Original | Rechange |
|---|---|
| INPUT SELECT | CH PAGE – |
| MUTE | DIMMER MUTE |
| VOLUME | VOL – |
| TOP MENU | TOP MENU D.MENU |
| MODE | FORMAT PICTURE |
| | |
| | |
| ENTER | OK |
| | |
| SEARCH | NETFLIX SEARCH |
| | |
| SETUP | OPT-TOOLS SETUP |
| 1 | TV 1 |
| 2 ABC | DVD 2 |
| 3 DEF | CD - STB 3 |
| 4 GHI | VIDEO 4 |
| 5 JKL | TAPE 5 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |