Original		Rechange	
POWER	Power		Power
USB/CARD	USB/Card	LIST SMART	Smart / List
RESET	Reset	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PBC	PBC	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
R/L	R/L	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
10+	10+	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Rechange