# Mandis shop

DSB707

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| | [ . . . ] | AD SUBT | Subt |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH▲ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH▼ | CH- | CH − | Ch - |
| VOL ▶ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL ▶ | Vol + | ▶ | Right |
| VOL ◀ | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL ◀ | Vol - | ◀ | Left |
| OK/ STORE | OK/ Store | OK | Ok |
| P+ | P+ | ▲ | Up |
| P- | P- | ▼ | Down |
| RCL | RCL | SETTINGS OPT | Options |
| TV/ RAD | Red/ Tv/ Radio | A | Red |
| FAV | Green/ FAV | B | Green |
| | Yellow/ Audio? | C | Yellow |
| | Blue/ SAT | D | Blue |
| | White | RETURN BACK | Back |