Mandis shop

Epson 200148

Original		Rechange	
On	POWER ON	Power	
Off	POWER OFF	Shift	+ Power
Memory	MEMORY	Info / Help	Help / Info
Color Mode	COLOR MODE	Auto	Auto
Menu	MENU	Menu	Menu
Aspect	ASPECT	Aspect / Eco	Eco / Aspect
▲	UP	▲	Up
◄	LEFT	◄	Left
Select / Line Menu	SELECT / LINE	Enter	Enter
►	RIGHT	►	Right
▼	DOWN	▼	Down
Esc	ESC	Invert / 3D	3D / Invert
HDMI	SOURCE HDMI	Mode	Mode
D4/scart	SOURCE D4 /	Shift	+ Mode — Shift + Mode
Input A	SOURCE INPUT	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
Input B	SOURCE INPUT	Shift	+ Page▲ / Vol — Shift + Vol + / Page +
S-Video	SOURCE S. VIDEO	Shift	+ Video / Comp — Shift + Comp / Video

Original		Rechange	
Video	SOURCE VIDEO	Video / Comp	Comp / Video
Gamma	GAMMA	Timer / Freeze	Freeze / Timer
Contrast	CONTRAST	Stop	- / Stop
ColorTemp	COLOR TEMP.	Source	Source
S. Tone	S. TONE	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
Pattern	PATTERN	Play	+ / Play
Blank	BLANK	Mute / Blank	Blank / Mute

Mandis

https://telecommandes-mandis.be/fr/Epson/1060582-66060-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-1419154.html