Mandis shop

ELPST13

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Auto	Auto
Page Up	Vol + / Page +		
Page Down	Vol - / Page -		
Computer 1/2 / 7	Comp / Video		
S-Video/Video / 8	Shift + Video Comp Shift + Comp / Video		
Color Mode / 9	Mode		
Menu / 4	Menu		
AV Mute / 5	Blank / Mute		
Pause/Freeze / 6	Freeze / Timer		
E. Zoom+ / 3	+ / Play		
E. Zoom- / 1	- / Stop		
Up / 2	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left / 0	Left		
Enter	Enter		
ESC	Eco / Aspect		

https://telecommande-mandis.fr/epson/10246390-telecommande-remplacement-pour-epson-elpst13-125630.htm