Mandis shop

Epson 1500150

Original		Rechange	
Power	Power	Power	
HDMI1	HDMI1	Source	
HDMI2	HDMI2	Shift	+ Source — Shift + Source
Component	Component	Video Comp	Comp / Video
PC	PC	Mode	Mode
S-Video	S-Video	Shift	+ Mode — Shift + Mode
Video	Video	Shift	+ Video Comp — Shift + Comp / Video
Default	Default	Auto	Auto
ESC	ESC	Timer Freeze	Freeze / Timer
Up	Up	Up	
Left	Left	Left	
Enter	Enter	Enter	
Right	Right	Right	
Down/Line	Down	Down	
Menu	Menu	Menu	
Memory	Memory	Focus Volt	Volt / Focus
Color Mode	Color Mode	Play	+ / Play

Original		Rechange	
RGBCMY	RGBCMY	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Aspect	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
Gamma	Gamma	Stop	- / Stop
Sharpness	Sharpness	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Pattern	Pattern	Info Help	Help / Info
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute

https://telecommandes-mandis.be/fr/Epson/1064759-66119-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-1500150.html