Mandis shop

F. E. T. TP711

Original	Rechange	Original	Rechange
1	1	Up	Up
2	2	Color-	<< / Tune-
3	3	Left	Left
Power	Power	Vol -	Vol -
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Vol +	Vol +
Brightness+	>>I / Preset+	i	Info / Angle
7	7	Down	Down
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Mute	Mute / Dimmer
Brightness-	I << / Preset-		
PC/AUX	AV / Input / RDS		
0/AV	0		
TXT	Text / Goto		
Color+	>> / Tune+		
P+	CH+ / Page+		

https://telecommandes.fr/F.E.T./10796-2209-telecommande-replacement-pour-F.E.T.-TP711.htm