| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | TV | | TV/Radio / |
| | 0 | | 0 |
| | Recall | | Shift + Back / Return |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | PR+ | | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol- | | Vol- |
| | World/Internet | | Smart / List |
| | PR- | | CH- / Page- |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Q.Menu | | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Back | | Back / Return |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | i | | Info / Angle |
| | Camera/Music/Ph | | Picture / Format |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | */o | | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | */o.. | | Fav / Marker / PC |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| [≡]/Text | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| [≡].. | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / | | |
| [-o-] | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| << | TUNE- — << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ — >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD — Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |