Original	Rechange
Power	Power
Info	Info
Mute	Mute
P.Mode	Shift + Format
S.Mode	Dual
Nicam	Shift + Dual
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Rechange
EPG	Guide
Recall	Back
Freeze	Pause
Sleep	Sleep
Menu	Menu
Source	AV
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH -	Ch -
CH +	Ch +
Txt / Repeat	Text
Hold / A-B	Shift + Pause

Original	Rechange
Mix / Language	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Subtitle /	AD SUBT Subt
Index / Setup	SETTINGS OPT Options
Size / DVD	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Reveal / Title	HOME SMART Smart
Cancel / Exit / Zoom	CLEAR EXIT Exit
Red / Program	A Red
Green / Goto	B Green
Yellow / Angle	C Yellow
Blue / D.Dis	D Blue
Play / Pause	PLAY MODE ▶ Play
List / Stop	■ Stop
List / Stop	DISC NAV LIST List
DTV/Radio / <<	SEARCH TV/R TV/R
DTV/Radio / <<	« <<
Fav / >>	FAV PRE-CH Pre Ch
Fav / >>	» >>

Original	Rechange
Rec / Open/Close	REC MODE ● Rec
T-Shift	ECO 3D 3D
Page Up / I<<	K« I<<
Page Down /	»K >>I