| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | --/10+ | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| SUBTITLE | Recall | RETURN BACK | Back |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| P.MODE | P.Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S.Mode | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MTS | MTS | APP MEDIA | Media |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| + CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH — | CH- | CH — | Ch - |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL — | Vol- | VOL — | Vol - |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| FREEZE | Freeze | A | Red |
| CH.LIST | CH.List | DISC NAV LIST | List |
| AUTO | Auto | C | Yellow |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CC | CC | HOME SMART | Smart |
| V-CHIP | Eject / V-Chip | ZOOM | Eject |
| FAV | Play/Pause / FAV | PLAY MODE | Play |
| FAV | Play/Pause / FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ADD/ERASE | Stop/ADD/Erase | | Stop |
| TITLE | Title | SETTINGS OPT | Options |
| EPG SETUP | Setup/EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| AUDIO | Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| GOTO | Goto | SEARCH TV/R | TV/R |
| A-B | A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| MENU | Menu (lower) | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SLOW | Slow | | Pause |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| I<< | I<< | | I<< |
| >>I | >>I | | >>I |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | >> | | >> |