| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TV/Video | TV / Video | SEARCH TV/R | TV/R |
| V.SIZE | V. Size | ZOOM | Eject |
| PIP | PIP | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| PRE PG | Pre Pg | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Menu/Set | Menu / Sel | TOP MENU MENU | Menu |
| Menu/Set | Menu / Sel | OK | Ok |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| PG+ | Up / PG+ | | Up |
| PG+ | Up / PG+ | + CH | Ch + |
| PG− | Down / PG- | | Down |
| PG− | Down / PG- | CH − | Ch - |
| VOL+ | Right / Vol + | | Right |
| VOL+ | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL− | Left / Vol - | | Left |
| VOL− | Left / Vol - | VOL − | Vol - |
| MTS | MTS | APP MEDIA | Media |
| PG INFO | PG Info | DISPLAY INFO | Info |
| STILL | Still | II | Pause |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHT | Bright | SETTINGS OPT | Options | | |
| ERASE | Red / Erase | A | Red | | |
| TIME | Time | TIMER AV | AV | | |
| SKIP | Green / Skip | B | Green | | |
| INSERT | Yellow / Inser | C | Yellow | | |
| REPLACE | Blue / Replace | D | Blue | | |