Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
XTS	XTS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
XTS pro	XTS Pro	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up/Preset+		Up
DISP./INPUT	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left/Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right/Tun+		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down/Preset-		Down
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title

Original		Rechange	
	<<< / Scan-		<< / Tune-
	>>> / Scan+		>> / Tune+
	Play		Play / Slow
	Vol +		Vol +
	<I / Slow-		Shift + << /
	I> / Slow+		Shift + >> /
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	I<<< / Skip-		I<< / Preset-
	>>>I / Skip+		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Vol -		Vol -
	Prog/Memo		Guide / EPG / -/--
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Repeat A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	Zoom		Zoom / Size
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer

Original		Rechange	
	RDS		AV / Input / RDS
	PTY		Text / Goto

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Up		Up
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DISP./INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Down		Down

Original		Rechange	
+	Vol +	VOL +	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -