| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| DTV/ATV | DTV / ATV | SETUP | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recall | BACK | Back / Return |
| V+ | V + | VOL | Vol + |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| CH+ | CH + | CH | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| V- | V - | VOL | Vol - |
| RECLIST | Rec List | D.MENU | D.Menu / Top |
| CH- | CH - | CH | CH- / Page- |
| MENU | Menu | MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| SOURCE | Source | AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| DISPLAY | Display | DISPLAY | Display / Media |
| P.MODE | P. Mode | PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | SLEEP | Sleep / Timer |
| FAV/LIST | Fav / List | SMART | Smart / List |
| MTS | MTS | INFO | Info / Angle |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Freeze | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| GUIDE | << / Guide | TUNE- | << / Tune- |
| GUIDE | << / Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TIMESHIFT | Play/Pause / Timeshift | SLOW | Play / Slow |
| TIMESHIFT | Play/Pause / Timeshift | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| ASPECT | >> / Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| ASPECT | >> / Aspect | TUNE+ | >> / Tune+ |
| CANCEL | I<< / Cancel | PRESET- | I<< / Preset- |
| CANCEL | I<< / Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| SUB.PG | >>I / Sub. Pg | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| INDEX | Stop / Index | HOLD | Stop / Hold |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REVEAL | Reveal | SURROUND | Eject / Surround |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |