Mandis shop

Grundig GSB800

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	I <<	PRESET-	I << / Preset -		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +		

https://telecommande-remote.com/Grundig/GSB800-13551-606-telecommande-de-remplacement-pour-Grundig-GSB800-13551-606.htm