Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	CH+ / Page+
1	1	P+	Up
2	2	-	Left
3	3	-	Vol -
PIP	Smart / List	OK	OK
4	4	+	Right
5	5	+	Vol +
6	6	TXT	Text / Goto
[<>]	Picture / Format	P-	CH- / Page-
7	7	P-	Down
8	8	AV	AV / Input / RDS
9	9	Scan/[ ]	Setup / OPT /
-/--	Guide / EPG / -/--	PAP/Pause	Display / Media
0	0	Size/Stop	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer	Pos/Play	D.Menu / Top
i	Info / Angle	Red/I<	Red / Netflix / Search
Z	Menu / Home	Green/>I	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow/Pause/ <	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>	Blue / Prime Video / Random		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
P+	P+		Up
	-		Left
	-	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	OK
	+		Right
	+	+ VOL	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
P-	P-		Down
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan/[']	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAP	PAP/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SIZE	Size/Stop	HOLD	Stop / Hold
POS	Pos/Play	SLOW	Play / Slow
	Red/I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Green/>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Yellow/Pause/<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	1		1		P+		Up
	2		2		-		Left
	3		3		-		Vol -
PIP	PIP		Smart / List	OK	OK		OK
	4		4		+		Vol +
	5		5		+		Right
	6		6	TXT	TXT		Text / Goto
	[<>]		Picture / Format		P-		CH- / Page-
	7		7		P-		Down
	8		8	AV	AV		AV / Input / RDS
	9		9		Scan/[ ]		Setup / OPT /
	-/--		Guide / EPG / -/--		PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	0		0		Size/Stop		Stop / Hold
	Mute		Mute / Dimmer		Pos/Play		Play / Slow
	i		Info / Angle		Red/I<		I<< / Preset-
	Z		Menu / Home		Green/>I		>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
Yel l ow/ <<	<< / Tune-		
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Original		Rechange	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
PIP		Smart / List	
4		4	
5		5	
6		6	
[<>]		Picture / Format	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0		0	
i		Info / Angle	
Z		Menu / Home	
P+		CH+ / Page+	

Original		Rechange	
P+		Up	
-		Vol -	
-		Left	
OK		OK	
+		Vol +	
+		Right	
TXT		Text / Goto	
P-		CH- / Page-	
P-		Down	
AV		AV / Input / RDS	
SCAN		Setup / OPT /	
PAP/Pause		Pause / Step / Freeze	
Size/Stop		Stop / Hold	
Pos/Play		Play / Slow	
Red/I<		I<< / Preset-	
Green/>I		>>I / Preset+	
Yellow/Pause/<		<< / Tune-	

Original	Rechange	Original	Rechange
Bl ue/ >>	>> / Tune+		