Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Format	PICTURE FORMAT	Format
	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up / CH+		Up
CH▲	Up / CH+	+ CH	Ch +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK/CH LIST	OK / CH List	OK	Ok
VOL	Left / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
CH▼	Down / CH-	CH −	Ch -
CH▼	Down / CH-		Down

Original		Rechange	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
OK/CH LIST	OK / CH List	DISC NAV LIST	List
REC	Rec	REC MODE	Rec
PVR	PVR	HOME SMART	Smart
P−	P- / Pause	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
P+	P+ / ⊣	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
Time Shift	Pause / Time Shi		Pause
Time Shift	Time Shift	SHIFT +	Shift + Pause
	Red / << /	A	Red
	Red / << /		<<
	Red / << /	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	Green / >> / Fav	B	Green
FAV	Green / >> / Fav		>>
FAV	Green / >> / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
	Yellow / SAT / <	C	Yellow
	Yellow / SAT / <	APP MEDIA	Media
	Blue / II > / +/	D	Blue
	I <<	<<	I <<
	>>I	>>	>>I
T1/T2	Repeat T1/T2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	White / A-B	ECO 3D	3D
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Dual screen	SETTINGS OPT	Options
	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
1 * ?	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6

Original		Rechange	
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
?	?	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Recall	RETURN BACK	Back