Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	8	8
Displ	Display / Media	9	9
[...]	Subtitle / EQ	DV	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Search	Red / Netflix / Search	0 / AV	0
[/]	Guide / EPG / -/--	RND	Blue / Prime Video / Random
1	1	Prog	TV/ Radio /
2	2	I >	Shift + Play /
3	3	Pause	Pause / Step / Freeze
Angle	Shift + Info / Angle	Stop	Stop / Hold
→	Shift + Right	Play	Play / Slow
4	4	I <	I << / Preset-
5	5	>I	>>I / Preset+
6	6	<<	<< / Tune-
I/P	Zoom / Size	>>	>> / Tune+
Repeat	Back / Return	i	Info / Angle
7	7	Up	Up

Original		Rechange	
[↵] Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Left		Left	
OK	OK	OK	
Right		Right	
Menu	MENU	Menu / Home	HOME
Down		Down	
Top Menu	TOP MENU	D.Menu / Top	
Set up	SET UP	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
Vol -		VOL −	Vol -
Vol +		+ VOL	Vol +
Red / CL		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Green / Timer	SV	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Yellow / Edit		TITLE SOUND	Sound / Title
Blue / Disc Q		LIST SMART	Smart / List
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode
Q-Set	Q-SET	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Source	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer