Original		Rechange	
POWER	Power		Power
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STEP	Step	REC MODE	Rec
A-B	A-B	ECO 3D	3D
V-MODE	V-Mode	PICTURE FORMAT	Format
N/P	N/P	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
TEXT/TITLE	Text/Title	REPEAT TEXT	Text
DVD/DVB	DVD/DVB	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ANGLE	Angle	DISC NAV LIST	List
USB/CARD	USB/CARD	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
STOP/PVR	Stop/PVR		Stop
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
REV	<<</REV	«	<<
FWD	>>/FWD	»	>>
PREV	I<<</Prev	K«	I<<
NEXT	>>I/Next	»K	>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
FAV	Blue/FAV	D	Blue
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Original		Rechange	
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide