Original		Rechange	
	[≡]	AD SUBT	Subt
	Power On		Power
	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
	Menu / SPKR.	TOP MENU MENU	Menu
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
	Tape	SHIFT + 4	Shift + 4
	Vid 1 / VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
	Vid 2 / TV	SHIFT + 6	Shift + 6
	CBL / SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
	AM / FM	SHIFT + 8	Shift + 8
	6 CH.	SHIFT + 9	Shift + 9
	PR + / Sleep	+ CH	Ch +
	PR - / Surr.	CH −	Ch -
	Test	REPEAT TEXT	Text
	Night	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH. / [≡?]	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Set	OK	Ok
	Digital / [≡X]	CLEAR EXIT	Exit
	Delay / Normal	RETURN BACK	Back
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun-M / Hold	SEARCH TV/R	TV/R
MEM	Mem / Size	ECO 3D	3D
▲	Red / Tuning +	A	Red
▲	Red / Tuning +	SHIFT + ▲	Shift + Up
DIRECT	Green / Direct	B	Green
CLEAR	Yellow / Clear	C	Yellow
▲	Blue / Preset	D	Blue
▲	Blue / Preset	SHIFT + ▶	Shift + Right
▼	Tuning -	SHIFT + ▼	Shift + Down
OSD	OSD	SETTINGS OPT	Options
RDS	RDS / D.Skip	HOME SMART	Smart
▼	Preset -	SHIFT + ◀	Shift + Left
◀◀	<<	<<	<<

Original		Rechange	
▶	Play / Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	>>	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop