Original		Rechange	
	Power On		Power
	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
ANGLE	Angle	A	Red
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PAUSE	Pause	II	Pause
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SET-UP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
STATUS	Status	APP MEDIA	Media
DIMMER	Dimmer	MUTE	Mute
V.OFF	V.Off	HOME SMART	Smart
RANDOM	Random	D	Blue
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SLOW	<I Slow	VOL –	Vol -
STEP	<II Step	CH –	Ch -
SLOW	Slow I>	+ VOL	Vol +
STEP	Step II>	+ CH	Ch +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	9	9		
0	0	0	0		
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep		
CHECK	Check	FAV PRE-CH	Pre Ch		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
REPEAT	Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
REPEAT	Repeat	C	Yellow		
A-B	A-B	B	Green		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PREVIOUS	Previous		I<<		
NEXT	Next		>>I		
SEARCH	<< Search		<<		
SEARCH	Search >>		>>		
STOP	Stop		Stop		