Original	Rechange
Home/Go	Menu / Home
Power	Power
TV	Shift + 1
Videos	Display / Media
Music	Audio / Lang I/II
Pictures	Picture / Format
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Radio	TV/Radio /
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
i/Menu	D.Menu / Top
Vol+	Vol+
Prev Ch	Fav / Marker / PC

Original	Rechange
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
*	*/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
#	#/Sub/CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange