Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
3D	3D	ECO 3D	3D
PIP	PIP	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LIVETV	Live Tv	SEARCH TV/R	TV/R
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
TOOL	Tool	SETTINGS OPT	Options
SETTING	Setting	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
PVR ●	Rec/PVR	REC MODE ●	Rec
HOLD ⏮	I<< /Hold	⏮	I<<
INDEX ◀◀	<< /Index	«	<<
SUB.CODE ▶▶	>>/Subcode	»	>>
CANCEL ⏭	>>I/Cancel	⏭	>>I
MIX TEXT	Text/Mix	REPEAT TEXT	Text
REVEAL STILL	Still/Reveal	PROG SLEEP	Sleep
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
T.SHIFT	T. Shift	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Rechange	
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt