Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
	[≡]	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
CH.List	CH List	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
AudioOnly	AudioOnly	SOUND DUAL	Dual
	[+++]	SETTINGS OPT	Options
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original	Rechange