Original		Rechange	
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
16:9	16: 9	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
DIGITAL	Digital	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE CH	CH Guide	-/-- GUIDE	Guide
HELP	[≡] / Help	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
	[. . . .]	AD SUBT	Subt
	[≡⃞] / [►|◄]		Stop
	Input	TIMER AV	AV
	[≡?] / ((↔)	APP MEDIA	Media
	[≡X] / ◷	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
INFO	[≡↕] / Info	DISPLAY INFO	Info
LANG	Lang I-II	SOUND DUAL	Dual

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Viewlink VCR REC	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
TV	TV	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P	P +	CH +	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
LANG I-II-V	Lang I-II	SOUND DUAL	Dual