Original	Rechange
Standby / Snooze	Power
TV / AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Pic Mode	Picture / Format
SND Effect	Sound / Title
Wide	Shift + Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC

Original	Rechange
0	0
List	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
TV / Radio	TV/Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
P- / Page-	CH- / Page-	OPT+	Setup / OPT /
Vol -	Vol -	⧓	Display / Media
Info	Info / Angle	POS	Shift + Blue / Prime
P+ / Page+	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II
[≡]	Text / Goto	Subtitle	Subtitle / EQ
[/≡]	Play / Slow		
[≡i]	Pause / Step / Freeze		
PIP	Shift + Red / Netflix /		
[≡X]	Rec / Rec Mode		
[≡?]	<< / Tune-		
[≡M]	>> / Tune+		
Size	Shift + Green / APP /		
[≡↕]	I << / Preset-		
[≡□]	Stop / Hold		
[≡◷]	>>I / Preset+		
Sel	Shift + Yellow / YouTube /		
DTV Setup	D. Menu / Top Menu		