Original		Rechange		Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power	ENTER ▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TV SYS	TV Sys	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	ENTER ▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	▶	Left	◀	Left
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	CH- ▼	Down	▼	Down
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	CH- ▼	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SLOW	Slow	SHIFT	+ SLOW ▶ Shift + Play /	I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
DELETE	Delete	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	1	1	TV 1	1
CH+ ▲	Up		Up	2	2	DVD 2	2
CH+ ▲	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+	3	3	CD-STB 3	3
HOME	Home	SHIFT	+ HOME MENU Shift + Menu /	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀	Right	▶	Right	4	4	VIDEO 4	4
ENTER ▶/II	Enter	OK	OK	5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6	TUNER 6	6		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		