Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Audio	Audio / Lang I/II
Eject / Auto	Eject / Surround	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Display	Display / Media
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	LCD Menu	Menu / Home
8	8	Down	Down
9	9	DVD Setup/ Exit	Exit / Cancel / Clear
-/--	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	DVD Setup/ Exit	Setup / OPT /
0	0	Input	AV / Input / RDS
Recall	Back / Return	P. Mode	Picture / Format
Vol +	Vol +	S. Mode	Sound / Title
Aspect	SHIFT + PICTURE: Shift + Picture / Format	Sleep	Sleep / Timer

Original		Rechange		Original		Rechange	
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
FAV-	FAV-	SHIFT + ▼	Shift + Down	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
FAV+	FAV+	SHIFT + ▲	Shift + Up	Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
TEXT	Angle/Text	GOTO TEXT	Text / Goto	I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset-
TEXT	Angle/Text	ANGLE INFO	Info / Angle	>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
HOLD	Zoom/Hold	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Red/Prog	Red/Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	Green/Intro	Green/Intro	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Yellow/Repeat	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	D.Menu/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Yellow/Repeat	Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SIZE	Title/Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /	Blue/A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SIZE	Title/Size	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title	Blue/A-B	Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REVEAL	D.Disp/Reveal	LIST SMART	Smart / List				
SUBPAGE	Goto/Subpage	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /				
MEDIA	I>/Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media				
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Play/Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				