Original		Rechange	
⏻/I	On / Standby	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
+100	+100	PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	INFO	Info
CANCEL	Cancel	BACK	Back
SET	Set	MENU	Menu
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
CLOCK/TIMER	Clock / Timer	SHIFT + AV	Shift + AV
GROUP UP	Group Up	▲	Up
▶▶I	>>I	⏭	>>I
GROUP DOWN	Gruop Down	▼	Down
I<<	I<<	⏮	I<<
■	Stop	■	Stop
iPod ▶/II	Play / Pause iPo	II	Pause
CD ▶/II	Play / Pause C	PLAY MODE ▶	Play
AUX	AUX	TIMER AV	AV
FM/AM	FM / AM	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY MODE	Play Mode	ECO 3D	3D
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
QP LINK	QP Link	APP MEDIA	Media
FM MODE	FM Mode	AD SUBT	Subt
MUTING	Muting	MUTE	Mute
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
ACS	ACS	SETTINGS OPT	Options
	Super Woofer Volume+	+ CH	Ch +
	Super Woofer Volume-	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Rechange