Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media
BACK RETURN	Return / Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
Browser	Browser	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
ENTER	Enter	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
HOME	Home	HOME SMART	Smart
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -

Original		Rechange	
REC	Rec	REC MODE	Rec
CHN LIST	CHN List	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INDEX ▶/II	Play / Pause / Index	PLAY MODE ▶	Play
INDEX ▶/II	Play / Pause / Index	II	Pause
REVEAL ◀◀	<< / Reveal	«	<<
MIX ▶▶	>> / Mix	»	>>
CANCEL ■	Stop / Cancel	■	Stop
SIZE ⏮	I<< / Size	⏮	I<<
SUB-PAGE ⏭	>>I / Sub-page	⏭	>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MTS I/II	MTS / I/II	SOUND DUAL	Dual
C.C. TEXT	Text / C.C.	REPEAT TEXT	Text
HOLD FREEZE	Freeze / Hold	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
PVR LIST	PVR List	SETTINGS OPT	Options
QUICK	Quick	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep