Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol +	VOL	Vol+
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Vol-	VOL	Vol-
	^ / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
F.T/L	<< / F.T/L	TUNE-	<< / Tune-
	Play / [?]	SLOW	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
Play / [?]	SHIFT + SLOW: Shift + Play /		
>> / Size	TUNE+: >> / Tune+		
>> / Size	SHIFT + TUNE+: Shift + >> /		
v / Timer / Book	SHIFT + TIMER SLEEP: Shift + Sleep / Timer		
Rec / Top Menu	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode		
Rec / Top Menu	REC MODE: Rec / Rec Mode		
Stop / [X]	HOLD: Stop / Hold		
Pause / [≡i]	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /		
Pause / [≡i]	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
ZOOM: Zoom	SIZE ZOOM: Zoom / Size		
♪	TITLE SOUND: Sound / Title		
O)/I/II	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II		
◴ Sleep	TIMER SLEEP: Sleep / Timer		