Original		Rechange	
STANDBY/ON	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLOCK /TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
BASS	Bass	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE	Treble	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
SET	Set	HOME MENU	Menu / Home
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
I<<	I<<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
>>I	>>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
CD	Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
CD	Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
TAPE	Tape <>	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	Aux	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
REV.MODE	Rev Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
AUTO PRESET	Auto Preset	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRGM	PRGM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AHB PRO	AHB Pro	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+	Vol+	+ VOL	Vol+
− VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-

Original	Rechange