Original		Rechange	
1	1	1	1
3	3	3	3
STANDBY/ON	Power		Power
2	2	2	2
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
RETURN 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN 10	Return	SHIFT + BACK	Shift + Back / Return
CANCEL 0	0	0	0
CANCEL 0	Cancel	SHIFT + EXIT	Shift + Exit / Cancel / Clear
PAGE +10	+10	FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
PAGE +10	Page	SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
DIMMER	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MIC MIX PROGRESSIVE	Progressive	EXIT	Exit / Cancel / Clear
MIC MIX PROGRESSIVE	Mic Mix	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
ECHO ZOOM	Zoom	ZOOM	Zoom / Size
ECHO ZOOM	Echo	SHIFT + ZOOM	Shift + Zoom /
RESERVE ANGLE	Angle	INFO	Info / Angle
RESERVE ANGLE	Reserve	AV INPUT	AV / Input / RDS
PLAY MODE	Play Mode	BACK	Back / Return
KARAOKE AUDIO	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II
KARAOKE AUDIO	Karaoke	SURROUND	Eject / Surround
KEY♭ SUB TITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
KEY♯ VFP	VFP	TV/RADIO	TV/Radio /
KEY♯ VFP	Key b	SHIFT + SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
KEY♯ VFP	Key #	SHIFT + SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
REPEAT	Repeat	APP	Green / APP / Repeat
TOP MENU	Top Menu	D.MENU	D.Menu / Top

Menu

Original	Rechange
Up	Up
Tv/Video	Shift + TV/Radio / Program
Menu	Menu / Home
Left	Left
Tv Channel-	Shift + CH- /
Enter	OK
Tv Channel+	Shift + CH+ /
Right	Right
Set Up	Setup / OPT /
Down	Down
On Screen	Display / Media
FM/AM	Red / Netflix / Search
FM Mode	Smart / List
Play/Tape A	Shift + Play /
<> Tape B	Yellow / YouTube / Repeat
Play DVD/CD	Play / Slow
AUX	Shift + 7

Original	Rechange
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
I<</Prev	I<< / Preset-
I<< Group Skip	Shift + Left
>>I/Next	>>I / Preset+
>>I Gruop Skip	Shift + Right
<<\/Slow-	<< / Tune-
>>/Slow+	>> / Tune+
Active Bass Extension +	CH+ / Page+
3D Phonic	Picture / Format
Sound Mode	Sound / Title
Active Bass Extension -	CH- / Page-
DVD Level	Shift + Display / Media
Rhythm AX	Text / Goto
Fade Muting	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
Tv Vol-	Shift + Down

Original	Rechange	Original	Rechange
UME + Vol+	VOL + Vol+		
UME + Tv Vol+	SHIFT + ▲ Shift + Up		