Original	Rechange	Original	Rechange
CD 1	Red / Netflix / Search	3 FM/AM	Shift + 3
CD 2	Green / APP / Repeat	Tape B	Right
CD 3	Yellow / YouTube / Repeat	4 CD	4
Power	Power	4 FM/AM	Shift + 4
Sound Mode	Sound / Title	5 CD	5
S.A. Bass	Audio / Lang I/II	5 FM/AM	Shift + 5
Sleep	Sleep / Timer	6 CD	6
Display Mode	Display / Media	6 FM/AM	Shift + 6
PTY/EON	Smart / List	Rec/Pause	Rec / Rec Mode
Select-	CH- / Page-	7 CD	7
Select+	CH+ / Page+	7 FM/AM	Shift + 7
Tape A	Left	8 CD	8
1 CD	1	8 FM/AM	Shift + 8
1 FM/AM	Shift + 1	9 CD	9
2 CD	2	9 FM/AM	Shift + 9
2 FM/AM	Shift + 2	10 CD	0
3 CD	3	10 FM/AM	Shift + 0

Original	Rechange	Original	Rechange
10+ CD	Guide / EPG / -/--		
10+ FM/AM	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--		
FM Mode	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /		
<<I << CD	PRESET-: I << / Preset-		
<<I << FM/AM	TUNE-: << / Tune-		
>>I / >> CD	PRESET+: >>I / Preset+		
>>I / >> FM/AM	TUNE+: >> / Tune+		
<> Tape	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
Volume+	VOL +: Vol +		
Play/Pause CD	SLOW: Play / Slow		
Fade Muting	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer		
Volume-	VOL -: Vol -		
Stop	HOLD: Stop / Hold		
AUX	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS		
FM/AM	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top		