| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| WIDE 16:9 | 16:9 Wide | PICTURE FORMAT | Format |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| ABC 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | 8 | 8 |
| YZ- 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1 | F1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | Guide | HOME SMART | Smart |
| SMART S | Smart S | SOUND DUAL | Dual |
| SMART P | Smart P | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| + CH | CH + | + CH | Ch + |
| CH − | CH - | CH − | Ch - |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| L/R | L / R | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| INDEX | Play / Index | PLAY MODE | Play |
| ZOOM | Pause / Zoom | | Pause |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ZOOM | Pause / Zoom | ZOOM | Eject |
| REVEAL | Stop / Reveal | | Stop |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| HOLD | I<< / Hold | | I<< |
| LIST | >>I / List | | >>I |
| LANGUAGE | << / Language | | << |
| RADIO | >> / Radio | | >> |
| RADIO | >> / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| REC | Red / Rec | A | Red |
| REC | Red / Rec | REC MODE | Rec |
| LIST | >>I / List | DISC NAV LIST | List |
| SUBTITLE | Green / Subtitl | B | Green |
| SUBTITLE | Green / Subtitl | AD SUBT | Subt |
| FAV | Yellow / FAV | C | Yellow |
| FAV | Yellow / FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| EPG | Blue / EPG | D | Blue |
| EPG | Blue / EPG | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |