Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	List	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	+ Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	Tune-	<<
9	9	Tune+	>>
Guide -/-- 1.	Guide	Store	3D
0/10	0	Tone-	Shift + Down
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Color- S. Std	Shift + Dual
Red	Red	Browse	Media
Green	Green	Tone+	Shift + Up
Yellow	Yellow	Bright + Mode	Shift + Menu
Blue	Blue	Search	Shift + TV/R
Rotate Text	Shift + Text	Contrast+	Shift + Ch +
Audio-	Shift + Left	Contrast-	Shift + Ch -
Audio+	Shift + Right	On Pip	Shift + 1
Off/Tim	Pause	Swap	Shift + 2
On/Tim	Play	Rotate Pip	Shift + 3
Color + P. Std	Format	Surround	Shift + Red
Aft/Caf	Options	Nicam/Mono	Shift + Green
Game Coo	Shift + Eject	Level L	Shift + Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
Level R/W boofer	SHIFT + D	Shift + Blue	