Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	DVD	SHIFT +	Shift + 2
	VCR	SHIFT +	Shift + 4
	Eject/Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	AV Input Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	PR/CH + Tv		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	PR/CH - Tv		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Rechange	
	Vol + Tv		Vol +
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Av Input		AV / Input / RDS
	Vol - Tv		Vol -
	<<< Backward		<< / Tune-
	>>> Forward		>> / Tune+
	I<< Skip		I<< / Preset-
	>>I Skip		>>I / Preset+
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	Home		Menu / Home
	PR/CH Up/TRK+		Up
	Disc Menu List		D. Menu / Top
	Left		Left
	Enter		OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	TV / VCR	Smart / List
Display	Display / Media	Timeshift	Sleep / Timer
PR/CH	Down	*	TV/Radio /
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
I.Skip	Text / Goto		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Dubbing	Picture / Format		
Title	Sound / Title		
Play Mode	Setup / OPT /		
Marker	Fav / Marker / PC		
- Search	Red / Netflix / Search		
Thumbnail	Green / APP / Repeat		
CHP. ADD	Yellow / YouTube / Repeat		