Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	AV Mode	SHIFT +	GUIDE Shift + Guide
	Energy/Saving	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Q.MENU	Q Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Home	Home	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. OPT	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
MARK FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Red	A	Red
SIMPLINK	Simplink	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Q.VIEW	Q. View	PROG SLEEP	Sleep
	green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	≫	>>
◀◀	<<	≪	<<

Original	Rechange